

Infinity iCube Basic



iCube Basic è l'atomizzatore di H₂O₂ in grado di disinfettare con abbattimento certificato al 99.999% qualsiasi ambiente indoor da ogni tipo di agente patogeno compresi super batteri abbattendo fino a LOG 7 la carica batterica iniziale delle superfici in ambienti fino a 1.000 m³ in una sola ora.

Come funziona?

La caratteristica principale è quella di poter effettuare, oltre il trattamento di alta disinfezione no touch di ambienti indoor anche la decontaminazione batterica delle condotte aerauliche grazie al sistema HIS (High Impulse System).

Dopo aver inserito il biocida Infinity H₂O₂ 7,9% nel serbatoio si inserisce il volume d'aria dell'ambiente da trattare e si seleziona il programma desiderato seguendo le funzioni indicate sul display. Al termine dell'erogazione della nebbia secca, l'apparecchio si spegne in automatico una volta terminato il ciclo impostato, rientrando in ambiente senza risciacquare o arieggiare la zona trattata. iCube Basic permette di far partire, mettere in pausa o arrestare la macchina anche tramite il telecomando.

*iCube Basic funziona solamente con il biocida Infinity H₂O₂ 7,9%, atomizzando perossido di idrogeno diluito in acqua a bassissima concentrazione ed è adatto per la disinfezione di locali di ogni dimensione. L'erogazione del perossido di idrogeno stabilizzato senza ioni di argento, è omogenea, fluida e rapidissima oltre che al 100% biodegradabile.

tel. 347 0206657

email: mediteck.beontop@gmail.com

www.mediteck-beontop.it

